

PANELES

NAPCO

XP-400

NAPCO XP-400

RESUMEN DE OPERACIÓN

ACTIVACIÓN

IMPORTANTE: Verificar que todos los indicadores luminosos (leds) de las zonas (1-6) estén apagados (salvo indicación de memoria o zonas excluidas - ver más abajo -), y la luz verde de LISTO se encuentre encendida

Para normalizar la/s zona/s que se encuentran encendida/s basta con verificar que abertura o ambiente corresponde al led en cuestión y proceder a cerrarlo correctamente o bien retirar a las personas o animales domésticos o corrientes de aire que producen la detección del/os sensor/es de movimiento.

MODOS DE ACTIVACIÓN:

- TOTAL:
NO PERMANECERÁ NADIE EN EL INMUEBLE.

El sistema se activa totalmente (zonas entrada/salida, perimetrales e interiores) y se dispone de tiempo de entrada y de salida.

- [#] [CÓDIGO USUARIO] [#]

ASEGURARSE QUE EL LED DE ARMADO (LUZ ROJA) QUEDE ENCENDIDO, Y EL LED DE LISTO SE APAGUE.

- MODO INSTANTANEO (no trasponer la/s zona/s entrada/salida)
Presionar la tela * seguido del número 4 (cuatro)

EN ESTE CASO EL LED DE ARMADO TITILARA EN FORMA RAPIDA.

Nota : Si comete un error al ingresar su codigo, presione # y reingreselo.

ESACTIVACION

- DESACTIVACION NORMAL:
 - [#] [CODIGO USUARIO] [#]

- DESACTIVACION POR ASALTO:

El panel no posee código de asalto, salvo que en la ECM (Estación Central de Monitoreo PRIORIDAD 1) se le asigne al usuario 6 dicha función, en cuyo caso, cada vez que se utilice el código de dicho usuario para desactivar, además de realizarse la función correspondiente se recibirá en la ECM un reporte de asalto por teclado.

EXCLUSIÓN/INCLUSIÓN DE ZONAS CON ACTIVACION:

Para excluir una o mas zonas debe presionar:

1)[z] (tecla que se encuentra debajo del *), seguido por el numero de ZONA a excluir
EN ESTE PASO COMENZARA A TITILAR LA ZONA EXCLUIDA.

2)Ingrese su codigo de Seguridad.

Se apagará la luz verde de LISTO se encendera la luz roja de ARMADO.

Nota: Al desactivar el Sistema, las zonas se incluyen automáticamente.

FUNCIONES ESPECIALES DE TECLADO

- POLICÍA: SIMULTÁNEAMENTE DURANTE DOS SEGUNDOS LAS TECLAS [P] Y [P].
- AUXILIAR : SIMULTANEAMENTE DURANTE 2 SEGUNDOS LAS TECLAS [A] Y [A].
- FUEGO: SIMULTANEAMENTE DURANTE DOS SEGUNDOS LAS TECLAS [F] Y [F]

Al presionar * seguido por la tecla apropiada se pueden habilitar determinadas funciones:

[*] [0] ARMADO RAPIDO (cuando el sistema esta desarmado)

[*] [0] DESARMADO RAPIDO (cuando el sistema esta aemado)

[*] [1] TEST DE BATERIA (sonara la sirena por 2 segundos)

[*] [4] ARMADO INSTANTANEO (se usa para anular el tiempo de entrad y salida al activar)

[*] [5] PROGRAMAR BEEP (da un aviso sonoro en el teclado cada vez que se abra una puerta)

[*] [8] PROGRAMA (activa el Modo Programa: que le permite programar y borrar codigos)

INGRESO DE CÓDIGOS:

Existen 6 usuarios: Usuario 1: Master

Usuario 2 al 5: codigos usuarios.

Usuario 6: Asalto.

- Presionar [*] seguido por [8] y codigo Master (us.1).

LUCES DE ARMADO, ESTADO Y SISTEMA TITILAN, EL TECLADO DARA 4 BEEPS.

- Presionar numero de Usuario a programar

- Ingresar los 4 dígitos delCodigo.

EL TECLADO EMITIRA 4 BEEPS.

- Presionar [#] par salir del modo PROGRAMA.

Si desea programar mas de un codigo vuelva al primer paso sin salir del modo PROGRAMA.

BORRAR CODIGOS

- Presionar [*] [8] y código Master (us.1)
- Ingresar Número de usuario a borrar. EL TECLADO EMITIRA 2 BEEPS.
- Presionar la tecla [✓] . LA LUZ DE ZONA QUE INDICA EL USUARIO SE APAGA INDICANDO QUE EL CODIGO FUE ANULADO.
- Salga del modo PROGRAMA presionando [#].

INDICADORES LUMINOSOS Y TECLAS :

- ARMADO: Encendido: indica cuando el Sistema esta armado.
Titila: cuando en el lugar se produjo una alarma.
- LISTO: Encendido: indica que todas las zonas estan cerradas y el sistema se puede armar.
- SISTEMA: Encendido: indica que hay un problema en el sistema.
- FUEGO: Titilara y el teclado emitira un sonido cuando hay Alarma de Fuego.
- AC: Encendido: indica que el sistema esta enchufado a la AC.
- ZONAS (1 al 6): Encendida: indica que la zona esta abierta.
Titila: indica que la zona esta en alarma.
- TECLAS NUMERICAS: Usadas para ingresar los Codigos de usuarios ,
Numeros de zonas, etc..
- TECLA [*] : Usada para habilitar funciones y opciones especiales.
- TECLA [#]: Usado para
ear una Zona, Memoria, etc..
- TECLA [✓]: Al presionarla muestra los problemas del Sistema. Solo utilizarla
cuando este encendida la ILUZ DE SISTEMA.
- TECLA [z] : Utilizada para excluir zonas.