

PANELES

SCANTRONIX

(PRELIMINAR)

04/05/2009 - 14:05:37

SCANTRONIX 850F/L

INFORMACIÓN DEL INSTALADOR

OPERACIONES BASICAS:

MUY IMPORTANTE:

Luego de desactivar, mediante el ingreso del código, los indicadores luminosos (leds) de las zonas memorizadas quedan encendidos, lo que no significa que dichas zonas permanezcan abiertas. (Ver Consulta de Memoria).

ACTIVAR

- Total:
 - Verificar leds zonas 1 al 6 apagados (todas las zonas cerradas).
 - {Código válido}, [#]. Se encenderá el led amarillo "Status" además de todas las zonas que se hayan activado (normalmente las seis).
- Total con exclusión de alguna/s zona/s:
 - {Código válido}, {zona/s a excluir (1/6)}, [#]. Se encenderá el led amarillo "Status" además de todas las zonas que se hayan activado, es decir, las zonas excluidas permanecerán apagadas.
- Parcial o perimetral, utilizando el Grupo de exclusión:
 - {Código válido}, [*], [1], [#]. Se encenderá el led amarillo "Status" además de todas las zonas que se hayan activado, es decir, las zonas que pertenezcan al grupo de exclusión permanecerán apagadas (generalmente se programan las zonas interiores como pertenecientes al grupo de exclusión).

DESACTIVAR:

{Código válido}, [#]

EXCLUIR (BYPASS)

No existe tal función para este panel, solo se podrá excluir y activar como se indicó más arriba.

CONSULTA DE FALLOS

Cuando el indicador luminoso (led) amarillo "Status" titila indica que una falla a sido detectada, para silenciar el tono de teclado oprima [*], y luego para conocer que tipo de falla se ha detectado oprimir sin soltar la tecla [#] y los indicadores 1 al 3 encendidos describirán la condición, a saber:

[1]: Falta de 220V.

[2]: Batería Baja.

CONSULTA DE MEMORIA:

Al desactivar el Panel, se apaga el led amarillo "Status" y las zonas memorizadas permanecen encendidas con un leve parpadeo.

Para borrar esa indicación de memoria, se debe desactivar nuevamente, es decir, se introducirá un código válido seguido de [#].

De no realizar esta operación no se podrá activar nuevamente ni ver el estado real de las zonas.

TECLAS ESPECIALES

G&K S.A. Av. Córdoba 1827 P1 (1406) Capital Federal - TE: 814-4749 813-0669 - email: priol@overnet.com.ar Página: 2



[1]+[3]: Pánico audible (no envía reporte)

[4]+[6]: Pánico silencioso (policía)

[7]+[9]: Médico

[*]+[#]: Fuego

CARGAR CÓDIGOS:

(Código usuario 1), [*], [7], [*], {número de usuario (1/6)}, {Nuevo código}, [#]

BORRAR CÓDIGOS:

(Código usuario 1), [*], [7], [*], {número de usuario (1/6)}, [#]

LLAMADA AL MODEM DE DOWNLOADING:

(Código usuario), [*], [6], [5], [#]

FECHA Y HORA DEL PANEL:

(Código usuario 1), [*], [3], [*], {día de la semana (1:Domingo)}, [*], {mes}, [*], {día (01/31)}, [*], {hora (00/24)}, [*], {minutos}, [#]